

**EFFECTUEZ UNE SEULE FOIS LES
REGLAGES DU CHALUMEAU AU
DEMARRAGE !**

**A CHAQUE NOUVEL ALLUMAGE LA
FLAMME EST INSTANTANEMENT
REGLEE !**



Fonctionnement :

- ✚ Se place sur une table ou support mural entre le détendeur ou tableau mural et le chalumeau
- ✚ Chalumeau posé sur le support levier, celui-ci s'abaisse et deux pistons obturent le passage des gaz
- ✚ Chalumeau enlevé du support levier, les gaz sont libérés
- ✚ Une veilleuse permet le réallumage du chalumeau
- ✚ Présenter le chalumeau au dessus de la veilleuse
- ✚ Montage sur tuyaux Diamètre 10

Intérêt de l'économiseur :

- ✚ **Economie de gaz et de temps** : Une fois réglé, le chalumeau se rallume instantanément tel que le dernier réglage effectué.
- ✚ **Sécurité** : L'opérateur n'hésite plus à éteindre le chalumeau entre deux opérations, évitant ainsi de poser le chalumeau allumé de façon précaire en terme de sécurité

Référence : M004054